

Umrüstanleitung

Nachrüstsatz V4600/7 für Futterzargen mit Stahl-Anschraubtaschen

1. Nachrüstsatz auf Vollständigkeit prüfen:

Inhalt: 2 Bandtaschen V4600/7 (Bauhöhe 7mm)

1 Bohrlehre

1 Zentrierstift

2 Rahmenteile V4700WF

6 Kunststoffkappen je 2 in beige, braun und weiß

14 Spax-Schrauben

2. Die vorhandenen Bandtaschen an der Zarge entfernen.

3. Loch für die Bandtasche V4600/7 in den Zargenspiegel bohren, Bohrdurchmesser 13mm.

Wichtig! Der Zentrierstift muss immer in
das untere der beiden schon
vorhandenen Löcher gesteckt
werden.

4. Bandtasche V4600/7 auf der Zargenrückseite befestigen. Gegebenenfalls die Bandtasche mit einem Furnierstreifen unterfüttern. Die Gewindehülse muss mit dem Zargenspiegel abschließen.

5. Kunststoffkappen zur Abdeckung der vorhandenen Bohrungen aufstecken. Bandrahmenteil V4700WF einschrauben.

