

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Designplanke „Rosenheim und Tegernsee“

Die o. g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit einer vernetzten PUR+Matt-Oberflächenvergütung ausgerüstet.

Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- Keine Ersteinpflege notwendig
- Eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist über einen längeren Zeitpunkt nicht erforderlich. Eine zusätzliche Einpflege ist jedoch in besonders stark beanspruchten Bereichen vorteilhaft.
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem roten Pad und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

ERSTEINPFLEGE

Ist nach der Verlegung eine zusätzliche Einpflege gewünscht, so ist der Bodenbelag lediglich einer Bauschlussreinigung mit einem Neutralreiniger und einer anschließenden Neutralisierung zu unterziehen. Bei Bodenbelägen, die bereits in Nutzung sind muss vor dem Auftrag einer Beschichtung eine Grundreinigung und eine Neutralisierung durchgeführt werden.

UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von losem aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen. Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig

ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel; Alkoholreiniger; Wischpflegemittel oder einem PU-Reiniger und maximal rotem Pad durchgeführt werden.

Bei Einsatz eines Wischpflegemittels hat sich das Spray-Clean Verfahren und ein regelmäßiges Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen pro Minute mit weißem oder rotem Pad).

Nachträglich aufgebrauchte Beschichtungsfilme bleiben hierbei erhalten.

GRUNDREINIGUNG

Ist der Bodenbelag mit einer zusätzlichen Einpflege versehen und die Unterhaltsreinigung führt nicht zum gewünschten Erfolg ist eine maschinelle Grundreinigung mit in der Tabelle aufgeführten alkalischen Grundreinigern sinnvoll. Hierbei werden alle nachträglich aufgebrauchten Beschichtungen entfernt.

EINPFLEGE

Im Anschluss an eine solche Grundreinigung ist der Belag wieder einzupflegen. Die laufende Unterhaltsreinigung wird dann fortfahrend mit den Neutralreinigern/Wischpflegemitteln durchgeführt.

FLÄCHENDESINFEKTION

Die o. g. Bodenbeläge sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach der VAH Liste (Verbund für Angewandte Hygiene e. V.) beständig.

Die Kompatibilität der Flächendesinfektionsmittel und der Reinigungsmittel muss vom jeweiligen Hersteller bescheinigt werden.

Wund und Hautdesinfektionsmittel, die färbende Substanzen wie z. B. Jod oder ähnliches enthalten, können auf allen elastischen Bodenbelägen Flecken verursachen.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens
- 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schonere zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDETM“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., www.magiglide-shop.de oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Alle Schonere sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittel-beständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.

Hersteller	Unterhaltsreiniger	Wischpflege	Automatenreiniger	Grundreiniger	Spraycleaner
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 930-6 e-mail: info@buzil.de	Roca Wipe R 300 (50ml / 10l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (50ml / 10l kaltes Wasser)	Corridor® Daily S 780 (50ml / 10l kaltes Wasser) Planta® Clean P 315 (50ml / 10l kaltes Wasser)	Roca Wipe R 300 (50-100ml / 10l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (100-150ml / 10l kaltes Wasser)	Corridor® Unic Ultra S 707 (1-3l / 10l kaltes Wasser und rote Padscheiben)	Maradin HC 43 (1:10) Corridor® Spray S 770
CC.-Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-16 e-mail: technik@dr-schutz.com	PU Reiniger	R1000	PU Reiniger	Grundreiniger R	R1000
Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 9893-0 e-mail: customer.care_info1@ecolab.com	Magic maxx	Indur maxx Diesin HG (reinigend und desinfizierend)	Magic maxx		Indur maxx
Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 e-mail: info@kiehl-group.com *für Evercare-Oberflächen	Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop* Keradet-Konzentrat-Aktiv Desinet-compact-Konzentrat*	Procur-Konzentrat [§] Ambital-Eco-Konzentrat [§] Profloor-Konzentrat	Dopomat secur [§] Dopomat brillant Rivamat*	Copex* Veroclean* Li-Ex* [¶] Händedesinfektionsmittel beständig [§] DIN 18032 gelistet	Procur-Konzentrat [§] Ambital-Eco-Konzentrat [§] Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop*
Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 8757-0 e-mail: info.de@diversey.com	TASKI Jontec 300 [§] TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Best	TASKI Jontec Tensol [§] TASKI Jontec Extra TASKI Jontec Combi	TASKI Jontec 300 [§] TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Tensol [§] TASKI Jontec Combi TASKI Jontec Best TASKI Omnistrip	TASKI Jontec No. 1 TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Future TASKI Jontec Prostrip TASKI Jontec Deepstrip TASKI Omnispray	TASKI Jontec Restore TASKI Jontec Stripo TASKI Jontec Spray
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 e-mail: info@rz-systeme.de	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Siegel seidenmatt* *nicht auf Evercare RZ Turbo Protect Plus matt ² ² nur mit schriftlicher Aufbauempfehlung Gerflor oder RZ möglich	RZ Bodensanierer
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA Tel.: 089 350608-0 e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de	FLOORTOP (0,25%) [§] FOROL (0,25%) UNIMAGIC (0,5 – 1%) LEVANTE (0,25 %) MISTRAL (0,5 – 1%) LEMON (0,5 %) BERRY (0,5 %)	FLOORTOP (0,25%) [§] HORNILLA (0,5 %) FORSAN (0,25 %)	FLOORTOP (0,5 - 1%) [§] FOROL (0,5 %) FORMAT STAR (2 – 4 %) FORMAT H (2 – 4 %) FORMAT SPEZIAL (2 – 4 %) FORSAN (2 – 4 %) LEVANTE (0,5 %)	TEMPEX ULTRA (1:4 – 1:9) TEMPEX FORTE (1:3 – 1:9) SCHIROCCO FORTE (1:3 – 1:9) PUROMAT (10 %)	FLOORTOP (10%) [§]
Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 e-mail: info@tana.de	TANET SR 15 TANET orange CLEAN extreme	TAWIP vioclean TAWIP (original)	TANET SR 15 INNOMAT	LINAX stripper LINAX extreme	TAWIP vioclean TAWIP (original)
Dreiturm GmbH Tel.: 06663 970-0 e-mail: gv@dreiturm.de	MULTINETZER GOLDREIF® Glanzreiniger MULTIFRIS MULTI BLUE	GOLDREIF® Klarwischpflege [§]	MULTINETZER DUROMAT® RP MULTI BLUE	Bei starken Verschmutzungen (rote Padscheiben) D1 NEU LINO-REIN+PLUS	GOLDREIF® Klarwischpflege DURO FLOOR



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Tierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de